



の部分(取り付ける部分)をカットし、Eco&Powerを間に差し込む。
(ブローバイ取出口が2個ある場合は両方に取付けて下さい。)

【取付け時の注意点】

- ・向きを逆に取付けてしまうと、効果は出ません。
- ・バルブのオレンジのラインの方を出来るだけ下に向くように取付けて下さい。
(垂直に近い方が効果が出ます)